Commercial Electric™

Item # 703-780 Model # S-LINCUS1-US-1-K1
Item # 733-410 Model # S-LINCUS1-US-2-K1
Item # 733-604 Model # S-LINCUS1-US-3-K1

USE AND CARE GUIDE

12 in./18 in./24 in. LED UNDERCABINET TASK AND ACCENT LIGHT KIT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED Under Cabinet Light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
Limited Warranty 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 4
Package Contents 4
Installation **5**
Operation **6**
Care and Cleaning **7**
Troubleshooting **7**

Safety Information

When installing or using this under cabinet LED lighting system, basic safety precautions should always be taken including the following:

- □ Read all instructions before installing this lighting system.
- □ Save these instructions and refer to them when connecting additional fixtures to prevent overloading the LED power supply.
- □ The length of the included power cord (from plug to LED power supply) should not exceed 36 in.

CAUTION: Do not install this product in a damp or wet location.

CAUTION: Do not install this product an in outdoor location.

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean fixture.

NOTICE: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for, installing and operating the fixture. If you have any questions, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

Warranty

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of manufacture. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

This LED Product comes with one 15W power supply unit per kit with each 12 in., 18 in., or 24 in. model. These can be linked together either directly end-to-end or with the 12 in. connector cable (one included per kit) following the specifications included in the tables below:

Item Number	Description	Wattage per Single Fixture	Max. Linkable
703-780	12 in. LED Under Cabinet Task and Accent Light Kit	3.4W	4pcs

Item Number	Description	Wattage per Single Fixture	Max. Linkable
733-410	18 in. LED Under Cabinet Task and Accent Light Kit	5.0W	3pcs

Item Number	Description	Wattage per Single Fixture	Max. Linkable
733-604	24 in. LED Under Cabinet Task and Accent Light Kit	7.1W	2pcs

Combinations of different lengths can be created provided that the total wattage of fixtures **does not** exceed the 15W maximum of the power supply unit. (For example, the combination of 1pc of 12 in. (3.4W) and 2pcs of 18 in. (10W) for a total of 13.4W is acceptable.)

The dimming function of this product can only be achieved with the included in-line step on/off dimmer button switch. This switch turns the light on at 100% at first press, down to 50% at next press, and then finally off with the third press.

NOTE: This product is not compatible with wall dimmer switches.

This product features a polarized clamp-on electrical plug which allows the option to shorten the power cord length. Please consult a qualified electrician.

NOTE: Altering the original configuration of this product voids the warranty.

For those wishing to bypass dimming and control the kit via an outlet connected to a wall on-off switch, the memory function of the in-line switch returns the light(s) to last brightness setting (100% or 50%) before unplugging and/or powering off.

TOOLS REQUIRED



Measuring Tape

Phillips screwdriver

Pencil

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Light Fixture Mounting Clips	2
BB	Mounting Clip Screws	2
CC	Power Supply Mounting Screws	2

PACKAGE CONTENTS

NOTE: Package contents not shown to scale.



Part	Description
A	12 in./18 in./24 in. LED Light Fixture
B	Connector to LED Light Fixture
C	On/Off Dimmer Button Switch
D	15W LED Power Supply
E	Clamp-on Electrical Plug
F	12 in. Connector Cable

Installation

1 Positioning the LED fixture

- ☐ Identify the desired location for the LED fixture and mark clearly.

- ☐ Place the light fixture mounting clips (AA) along the desired location and mark their intended position through the holes with a pencil.



2 Installing the mounting clips

- ☐ Secure each lighting fixture mounting clip (AA) in place with the mounting clip screws (BB).

NOTE Screws must be installed flush with surface.

3 Installing the light fixture

- ☐ To secure the fixture (A) in place, press it up evenly into the lighting fixture mounting clips (AA).



4 Connecting the power supply unit

- ☐ Connect the power supply unit (D) to the installed fixture (A) with the LED light fixture connector (B).

IMPORTANT: Do not plug in the power supply unit to wall power until after connecting to lighting.



5 Installing the power supply unit

- ☐ Mount the power supply unit (D) with the power supply mounting screws (CC).



6 Connecting to the power supply

- ☐ Connect the power supply unit (D) to the power outlet using the clamp-on electrical plug (E).



Operation

1 Turning the fixture on

- Upon plugging the unit into a power source, the fixture(s) can now be turned on.
- Press the in-line on/off button switch (C) once to turn on the fixture(s) to 100% brightness

NOTE If multiple fixtures are linked, the first in-line switch will control all linked fixtures.

IMPORTANT: If the connected fixtures begin to flash, the power supply may be overloaded. Please refer to the "Pre-Installation" section for linking guidelines.



2 Using the on/ off dimmer button switch

- The in-line on/off dimmer button switch (C) also acts as a step dimmer.
- Once turned on, press the button a second time to reduce the brightness from 100% brightness to 50% brightness.



3 Turning the fixture off

- Once dimmed, press the in-line on/ off dimmer button switch (C) a third time to turn off the fixture(s).

Care and Cleaning

- □ Prior to cleaning, first turn off and unplug the system from the power source.
- □ To clean the fixture, use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior of the fixture. Allow the fixture to dry completely before connecting to power and operating.

IMPORTANT: Do not use solvents to clean fixture.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
□ The fixture(s) will not turn on.	□ The power is turned off.	□ Ensure there is power going to the outlet
	□ The cables are not properly connected.	□ Ensure all cables are properly connected
□ The fixture(s) is flashing.	□ Too many fixtures have been linked together and the 15W power supply has been overloaded.	□ Ensure that the total wattage of linked fixtures does not exceed the single power supply 15W limit. If so, reconfigure according to the guidelines detailed in "Pre-Installation". (Additional power supply units may be required.)

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Commercial Electric™

Núm. de artículo 703-780
Núm. de artículo 733-410
Núm. de artículo 733-604

Núm. de modelo S-LINCUS1-US-1-K1
Núm. de modelo S-LINCUS1-US-2-K1
Núm. de modelo S-LINCUS1-US-3-K1

GUÍA DE USO Y CUIDADO

JUEGO DE LÁMPARAS LED DE TRABAJO Y DECORATIVAS DE INSTALACIÓN BAJO GABINETE DE 12 pulg./18 pulg./24 pulg.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Commercial Electric
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra de esta lámpara LED de instalación bajo gabinete. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Commercial Electric!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....2
Información de seguridad.....2
Garantía 2
Garantía limitada..... 2
Pre-instalación 3
Planificación de la instalación 3
Herramientas requeridas 3
Herraje incluido..... 4
Contenido del paquete 4
Instalación 5
Operación 6
Cuidado y limpieza..... 7
Resolución de fallas..... 7

Información de seguridad

Cuando instale o use este sistema de iluminación LED bajo gabinete, deben seguirse siempre medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

- □ Lea todas las instrucciones antes de ensamblar este sistema de iluminación.
- □ Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando conecte dispositivos adicionales para evitar sobrecargar el suministro de energía LED.
- □ La longitud del cable eléctrico incluido (desde el enchufe hasta el suministro de energía LED) no debe ser mayor de 36 pulg.

PRECAUCIÓN: No instale este producto en exteriores.

PRECAUCIÓN: No use solventes químicos o abrasivos fuertes para limpiar el dispositivo.

AVISO: Las medidas preventivas y de precaución que aparecen en este manual no están previstas para cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incluirse en ningún producto. Estos factores deben ser provistos por la persona que se hace cargo, instala y opera el dispositivo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com.

PRECAUCIÓN: No instale este producto en una ubicación húmeda o mojada.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta luminaria está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de fabricación. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material o de mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de cualquier parte del producto, como la superficie y/o intemperización, ya que esto es considerado deterioro por uso. El fabricante no garantiza ni deniega específicamente ninguna garantía, sea expresa o implícita, o idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en el presente. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos pero no limitados a los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Este producto LED viene con una unidad de suministro de energía de 15W por juego con cada modelo de 12 pulg., 18 pulg., o 24 pulg. Estos se pueden unir ya sea directamente extremo con extremo o con el cable conector de 12 pulg. (uno incluido por juego) siguiendo las especificaciones incluidas en las tablas a continuación.

Número de artículo	Descripción	Vatiaje por cada dispositivo individual	Máx. enlazables
703-780	Juego de lámparas LED de trabajo y decorativas de instalación bajo gabinete de 12 pulg.	3.4W	4 piezas

Número de artículo	Descripción	Vatiaje por cada dispositivo individual	Máx. enlazables
703-410	Juego de lámparas LED de trabajo y decorativas de instalación bajo gabinete de 18 pulg.	5.0W	3 piezas

Número de artículo	Descripción	Vatiaje por cada dispositivo individual	Máx. enlazables
703-604	Juego de lámparas LED de trabajo y decorativas de instalación bajo gabinete de 24 pulg.	7.1W	2 piezas

Las combinaciones de diferentes longitudes pueden ser creadas siempre que al vatiaje total de los dispositivos **no** sea mayor de 15W máximo de la unidad de suministro de energía. (Por ejemplo, la combinación de 1 pieza de 12 pulg. (3.4W) y 2 piezas de 18 pulg. (10W) para un total de 13.4W es aceptable.)

La función atenuadora de este producto solo se puede lograr con el interruptor de botón atenuador en línea de paso on/off incluido. El interruptor enciende la luz al 100% al primer pulso, la disminuye al 50% en el siguiente pulso, y finalmente la apaga con el tercer pulso.

NOTA: Este producto no es compatible con otros atenuadores.

Este producto presenta un enchufe eléctrico de abrazadera polarizado que permite la opción de acortar la longitud del cable eléctrico. Consulte a un electricista calificado.

NOTA: La alteración de la configuración original de este producto anula la garantía.

Para quienes deseen obviar la atenuación y controlar el juego mediante un tomacorriente conectado a un interruptor on/off de pared, la función de memoria del interruptor en línea retorna la luz al último ajuste de luminosidad (100% o 50%) antes de desconectar y o apagar la energía.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Cinta métrica



Destornillador Phillips

Lápiz

Pre-instalación

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Ganchos de montaje de la luminaria	2
BB	Tornillos deganchode montaje	2
CC	Tornillosde montajede suministro de energía	2

CONTENIDO DEL PAQUETE

NOTA: El contenido del paquete nose muestra a escala.



Pieza	Descripción
A	Luminaria LED de 12 pulg./18 pulg./24 pulg.
B	Conector para luminaria LED
C	Interruptor de botón atenuador on/off
D	Suministro de energía LED de 15W
E	Enchufe eléctrico de abrazadera
F	Cable conector de 12 pulg.

Instalación

1 Cómo colocar el dispositivo LED

- □ Identifique la ubicación deseada para el dispositivo LED y marque con claridad.

- □ Coloque los ganchos de montaje de la luminaria (AA) a lo largo de la ubicación deseada y marque su posición prevista mediante los agujeros con un lápiz.



2 Cómo instalar los ganchos de montaje

- □ Asegure en su lugar cada gancho de montaje del dispositivo (AA) con los tornillos del gancho de montaje (BB).

NOTA: Los tornillos deben instalarse alineados con la superficie.

3 Cómo instalar la luminaria

- □ Para asegurar en su lugar la luminaria (A), presione de forma pareja en los ganchos de montaje de la luminaria (AA).



4 Conexión de la unidad de suministro de energía

- □ Conecte la unidad de suministro de energía (D) al dispositivo instalado (A) con el conector de la luminaria LED (B).

IMPORTANTE: No enchufe la unidad de suministro de energía a la energía de la pared hasta después de conectar la iluminación.



5 Instalación de la unidad de suministro de energía

- □ Monte la unidad de suministro de energía (D) con los tornillos de montaje del suministro de energía (CC).



6 Cómo conectar al suministro de energía

- □ Conecte la unidad de suministro de energía (D) al tomacorriente usando el enchufe eléctrico de abrazadera (E).

Operación

1 Cómo encender el dispositivo

- Luego de enchufar la unidad a la fuente de energía se puede encenderel dispositivo.
- Presione el interruptor de boton on/off en línea (C) una vez para encender el dispositivo al 100% de luminosidad.

NOTA: si están unidos varios dispositivos, el primer interruptor en línea controlará todos los dispoitivos unidos.

IMPORTANTE: Si los dispositivos conectados comienzan a destellar, el suministro de energía puede estar sobrecargado. Consulte la sección “Pre-instalación” para lineamientos de enlace.



2 Cóm usar el interruptor de botón atenuador on/off

- El interruptor de botón atenuador on/off en línea (C) funciona también como atenuador de paso.
- Una vez encendido, presione el botón una segunda vez para reducir la luminosidad de 100% a 50%.

3 Cómo apagar el dispositivo

- Una vez atenuado, presione el interruptor de botón atenuador on/off en línea (C) uns tercera vez para apagar el dispositivo.

Cuidado y limpieza

- □ Antes de limpiarlo, apague y desconecte el sistema de la fuente de energía.
- □ Para limpiar el dispositivo, use un paño limpio y ligeramente humedecido para limpiar el exterior del dispositivo. Deje que el dispositivo seque completemante antes de conectarlo a la energía y operarlo.

IMPORTANTE: No use solventes para limpiar el dispositivo.

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Solución
□ El dispositivo no enciende.	□ La energía está desconectada.	□ Asegúrese de que llega energía al tomacorriente.
	□ Los cables no están conectados adecuadamente.	□ Asegúrese de que todos los cables estén conectados adecuadamente.
□ El dispositivo está destellando.	□ Demasiados dispositivos han sido unidos y el suministro de energía de 15W ha sido sobrecargado.	□ Asegúrese de que el vatiaje total de los dispositivos unidos no sea mayor del límite de 15W del suministro de energía individual. De ser así, reconfigure de acuerdo a los lineamientos detallados en “Pre-instalación”. (Se pueden requerir unidades de suministro de energía adicionales.)

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio a Clientes de Commercial Electric
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.